

# エアーリベッター



# 本機はプロ用ブラインドリベット専用工具です。

77

■安全上のご注意・・・・・・1	■保守点検のポイント・・・・・6
■各部の名称・・・・・・・3	■保管の仕方・・・・・・・9
■仕 様・・・・・・・3	■故障かな?と思ったら・・・・ 10
■ご使用前の準備・・・・・・4	■部品表(ヘッド部)・・・・・11
■作業手順・・・・・・・・5	■部品表(スイベル・ブースター部)・・ 13

# 安全上のご注意

- ◆ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ十分理解されて正しく 使用してください。
- ◆ここに示した注意事項は <u>△ 警 告 と △ 注 意 に区分していますが、それぞれの意味は下記の通りです。</u>

▲ 警告: 誤った取扱いをした場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

なお、<u>△ 注 意</u> に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。

いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

◆お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。


### ⚠ 警告


- 1. 使用空気圧は、0.49 ~ 0.59MPa (5 ~ 6kgf/cm²) を守ってください。
  - ●使用空気圧を超えて使用しますと、本機が破損して傷害や損傷を及ぼす恐れがあります。
- 2. 必ず安全カバーを取り付けてお使いください。 また使用中は保護めがねを着用してください。
  - ●切断されたリベットのシャフトが飛び出し傷害を及ぼす恐れがあります。
- 3. 油圧オイルを給油する際は必ずフレームヘッドをはずしてください。
  - ●フレームヘッドをはずさないで給油すると余分な油圧オイルが入り、本機が破損してけがをする 恐れがあります。
- 4. 本機とエアー源との接続は確実に行ってください。
  - ●ジョイントのネジが合わなかったり、ネジの入りしろが不十分であった場合、使用中にエアーホースがはずれてけがをする恐れがあります。
  - ●エアーホースジョイントとエアーホースの接続はホースバンドを用いて確実に行なってください。 接続が不十分ですと使用中にエアーホースがはずれてけがをする恐れがあります。
- 5. 本機をエアー源からはずす時は、エアーの供給を止めてください。
  - ●圧縮空気によりエアーホースが跳ねたりして、けがをする恐れがあります。
- 6. で使用前に、各部のネジが確実に締まっていることを確認してください。
  - ●締め付けが不十分ですと使用中にはずれるなどして事故やけがの原因となります。
- 7. ご使用前に各部の損傷がないかをチェックし、損傷がある場合は、使用せずに修理に 出してください。
  - ●損傷がありながら使用しますとけがをする恐れがあります。
  - ●物を落とすなどしてホースに損傷が生じますと、その部分が破損して事故やけがの原因になります。
- 8. 高所作業の際はご自身に安全ベルトをして、本機やリベットの落下にも注意してください。 ●これらを怠りますと事故やけがの恐れがあります。

### ⚠ 注 意

- 1. 本機のお手入れ、部品交換等の分解時には必ずエアーの供給を止めてください。 ●エアーが供給された状態で手入れや分解を行ないますとけがの恐れがあります。
- 2. フレームヘッドをはずした状態で本機を操作しないでください。
  - ●指などをはさむ恐れがあります。
- 3. サイレンサー部に顔などを近づけないでください。
  - ●サイレンサー部から油分等が飛散して目などに入る恐れがあります。
- 4. 油圧オイル、潤滑オイル、グリス等の油類はできるだけ皮膚などに触れないようにしてください。
  - ●皮膚などに炎症をひき起こす場合がありますので、触れた場合は身体から完全に洗い落として ください。
- 5. 油圧ホース端のスイベル機構部分にあるゴム製マジックチューブを取り外さないで下さい。 ●指などをはさむ恐れがあります。
- 6. 油圧ホースを包んでいる保護チューブをはずさないでください。 また、保護チューブに損傷がある場合は直ちに使用をやめ修理に出してください。
  - ●保護チューブは油圧ホースの保護と、万一油圧ホースが破損した場合の危険防止の 役目をはたしています。
- 7. 整理、整頓、清掃された場所でお使いください。
  - ●散らかった場所での作業は事故の恐れがあります。
  - ●切断後のシャフトが床等に散乱すると足をすべらせけがをする恐れがあります。
- 8. 無理な姿勢で作業しないでください。
  - ●転倒等、けがの恐れがあります。
- 9. 作業者以外、作業場へ近づけないでください。
  - ●事故やけがの恐れがあります。
- 10. 本機の手入れは注意深く行なってください。
  - ●付属品の交換や部品交換は取扱説明書に従ってください。けがの恐れがあります。
  - ●握り部は常に乾いたきれいな状態に保ち、油やグリスがつかないようにしてください。 けがの恐れがあります。
- 11. 油断しないで十分注意して作業を行なってください。
  - ●本機を使用する場合は取扱方法、作業方法、周囲の状況等十分注意して慎重に作業してください。 軽率な行動をとると、事故やけがの恐れがあります。
  - ●常識を働かせてください。非常識な行動をとると、事故やけがの恐れがあります。
  - ●疲れている場合は使用しないでください。事故やけがの恐れがあります。
- 12. 本機の修理は当社にお申し付けください。
  - ●修理は必ずお買い求めの販売店または、当社にお出しください。 修理の知識や技術のない方が修理しますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの 恐れがあります。
- 13. 本機の改造をしないでください。
  - ●異常動作等事故やけがの恐れがあります。

# 





# 住 樣

重量	ヘッド部 0.9kg 総重量 4.6kg
ストローク	19 mm
リベット使用可能範囲	2.4 3.2 4.0 4.8
コンプレッサー使用圧力	0.49~0.59MPa (5~6kgf/cm²)
リベット1本当たりの空気使用量	4.6 ℓ / リベット1本

※製品の仕様、デザインは予告なく変更することがあります。

### ■空気使用量の計算方法


下記の計算方法により必要空気量を求め、コンプレッサーを選定してください。

| 必要空気量=リベット1本当たりの空気使用量×1分間にリベッティングする本数


※コンプレッサーの吐出量(1分間あたり)と照合してください。

# で使用前の準備

エアーリベッターに安全カバーを 取り付けてください。



2 コンプレッサーを用意し、エアーリベッターとの間に必ずエアーフィルター、 エアーレギュレーターを取り付けてください。




3 エアーレギュレーターにより、使用空気圧を 0.49~0.59MPa(5~6kgf/cm²)の範囲に調整してください。

### ご 注 意

空気圧が高すぎると各部の損傷をまねき、低すぎると、リベットサイズによって リベッティングできない (切れない) 場合があります。

4 ご使用のリベットサイズに合わせて部品を交換して ください。 (リベットサイズはリベット径を指します)



- ◎ノーズピースの交換だけで各サイズのリベットが使用できます。
- ◎ご購入時には3.2のノーズピースがついています。
- ◎2.4 4.0 4.8をご使用の際は付属のスパナAを用いてノーズピースを交換してください。
- 5 正しく作動するか確認してください。

エアーを接続したら、2~3度カラ打ち(リベットを入れないで作動させる)を行い、オイルもれがなく円滑に作動しているかを確認してください。 長期間使用されなかった後で使用になる場合は、特に十分保守点検を行ってください。 (P6「保守点検のポイント」フレームヘッド・ジョーケース部参照)

# 安全弁について

本機にはエアーリベッター本体へ適正値を超えたエアーが供給された際にエアーを噴き出し、 作業者に異常を知らせる「安全弁」を装着しています。

適正空気圧	$0.49\sim0.59M Pa (5\sim6kgf/cm^2)$
噴き出し圧力	0.64M P a (6.5kgf/cm²) 以上

### 《安全弁が作動した時の処置》

- ① 直ちに本機の使用を止め、エアーの供給を止めてください。 (エアー供給を止めないと安全弁がリセットされません。)
- ②で使用の空気圧を <u>0.49~0.59MPa (5~6kgf/cm²)</u> にセットしてください。
- ③ 再度エアーを接続し安全弁が作動しないことを確認してください。

### ご 注 意

- ◎安全弁が作動したままの状態で使用しないでください。本機が破損する恐れがあります。
- ◎安全弁は特に重要な安全装置ですので、絶対に、はずしたり分解したりしないでください。 もし誤って緩めたり、破損した場合はお買い上げの販売店またはお近くの弊社営業所までお 問い合わせください。
- ◎エアー調整を行なったにもかかわらず安全弁が作動するときは直ちに使用を止めて弊社営業所までお問い合わせください。

# 作業手順

- 1 リベッティングする母材の厚さにあったサイズのリベットを選択してください。
  2 リベットサイズに合わせて部品を交換してください(「ご使用前の準備 2」参照)
  3 リベッティングする母材に正しい下穴(リベット径より0.1~0.2mm大きく)を開けてください。
  4 リベット本体を下穴に挿入し、リベットのシャフト部にリベッターの先端を差し込む。
  - 5 トリガーの先端を母材に軽く押しあてながらハンドレバー を引くと母材にリベット本体がリベッティングされる。







- 6 トリガーを放し、リベッターを傾けてノーズピースまたは安全カバーから切断され たシャフトを排出する。
- 【要 点】■シャフトが確実に排出された後、次のリベッティングに移ってください。

# 保守点検のポイント

リベッティングを長時間行うと、切粉 やごみ等が各部に溜まったり、油圧オイルが減少してトラブルの原因となります。 定期的に手入れを行なってください。





# 1.フレームヘッド内部の掃除


交換部品の取り替えの際も 参照してください

- ◎切粉が溜まるとジョーの円滑性が損なわれ、正常な作業ができなくなります。
- ◎リベッティング本数3000本に一度程度を目安に掃除してください。

エアーの供給を止める。




3 回り止めリングをずらし、ジョーケースへ ッドをゆるめてはずしジョープッシャース プリング・ジョープッシャー・ジョーを取 り出す。





◯ ブラシ等で各部品を掃除する。






潤滑油

を塗る

組立

分解の逆の手順で

フレームヘッド内部の部品を組み立てる。 ジョーケースヘッドはいっぱいまで締めて、 そこから切かけの合う位置まで戻し回り止め リングをセットしてください。







### 【要 点】

5

- ■組み立て時には、各摺動部には、必ずグリス等の潤滑剤を塗ってください。
- ■部品は忘れず組み込み、締結部は確実に締めてください。
- ■ジョーは消耗品です。定期的に交換してください。
- ■油止めネジは、組立時のエアー抜き用のものですので、このネジは、絶対に緩めたり、はずしたりしないでください。
- ■ジョーケース及びジョーケースロックナットは、使用中に緩まないようにオイルピストンのネジ部に接着されていますので、緩めたり取りはずさないでください。 万が一使用中にゆるみが生じたり、保守点検時に誤ってゆるめてしまった場合はヘッド部からオイルが漏れて機能が落ちますので修理に出してください。

## 2.スプール部の掃除

| ◎スプール部にごみ等が溜まると作動性が悪くなります。 | ◎月に一度は掃除してください。


分


解

エアーの供給を止める。

2 スパナ等でスプールキャップ A・Bをはずす。


プラスチックなどの傷のつかない棒を 用いて下方よりスプールを突き上げ、







ブラシ等で各部品を掃除する。 スプールの小さな穴がつまっていないか、 よく点検してください。





5 分解の逆の手順で組み立ててください。

◎スプールのOリングにはグリスを塗って組み立ててください。

# 3.シリンダー部の掃除

◎シリンダー部にごみ等が溜まると円滑性・耐久性に悪影響を与えます。 ◎月に一度は掃除してください。



解


エアーの供給を止める。

2

六角レンチ (M 5) を用いて三箇所のネ ジを外しエアーシリ ンダーキャップをは ずす。




シリンダーを上にし て垂直に立ててエア ーピストンをプライ ヤ等で引き抜く。





掃 除

シリンダー内面・エアーピストン部にグリスを 4 塗る。



組 立


5 分解の逆の手順で組み立ててください。

◎エアーピストンのOリングにはグリスを塗って組み立ててください。


【要点】◎分解、組立て時に油圧オイル内、及びシリンダー内に切粉、ごみ等が入らないように注意してください。

**4.油圧オイルの点検** □油圧オイルが減ってくると今まで一度の引き金操作でリベッティングできていたものが、数回引き金を引かなくてはかしまらなくなります。


エアーの供給を止める。



3 内部のタンクがへこんだり、小さくなっ ていたら油圧オイルが減っています。 給油してください。 Aのように若干へこんだ状態が 正常な給油状態です。 B/Cのような状態になっていたら オイルが不足しています。




給油する。 A の状態まで給油するため には、タンクを軽く押さえ て油圧オイルが入りすぎな いように注意しながら給油 口いっぱいまで給油してく ださい。




◎給油には、エビ印純正油圧オイルをご使用ください。

## 5.油圧カプラの切り離し

◎保守点検、給油の際ヘッド部とブースター部を切り離したほうが作業しやすい場合があります。





【要点】カプラ袋の取り付け、取り外しの際に雌カプラが緩まないようにご注意ください。 緩んだ時には必ず締め直してください。

# 保管の仕方

- ◎ほこりや湿気の少ない、風通しの良い、落下の恐れのない安定した場所で保管してください。◎長時間使用しない時は各部の掃除を行なった後(P6~8「保守点検のポイント」参照)、
- 保管してください。
- ◎本機をより長くご使用いただくために、定期的なオーバーホール(有償)を当社にご依頼ください。
- オーバーホール及び修理はお買い上げの販売店、またはお近くの弊社営業所までお問い合わせください。

# 故障かな?と思ったら

故障とお考えの前に以下の項目のチェックをおこなってください。すべてチェックしても当ては まらない場合は当社にお問い合わせ、または修理を依頼してください。


症状	原 因	処 置
リベットが入らない。 またはリベッティン	1.交換部品の使用ミス	1. リベットサイズに合った正しい部 品に交換してください。(P5 参照)
グ後シャフトが抜け  ない 	2.ノーズピース・フレームヘッ ドのゆるみ	2. スパナ A にて完全に締め付けてく ださい。
	3.ジョーケース部の組立不良	3. ジョーケース部のセット位置を確認してください。(P6 参照)
	4.ジョーとジョーケースヘッド との接触面の不円滑 (かみつき)	4. ジョーとジョーケースヘッドの内側 の掃除をしてジョー背部にエビ印潤 滑油(または良質のマシン油)を塗 ってください。(P6 参照)
リベッティング完了 までのハンドレバー	1.リベットの長さが使用板厚に 適していない	1. 板厚に合った適正なリベットをご使用 ください。
の操作回数が増える	2.コンプレッサーの空気圧が不 適当	2. 空気圧を調整してください。(P4 参照)
	3.ジョーケース部の組立不良	3. ジョーケース部のセット位置を確認してください。(P6 参照)
	4.ジョーが摩耗している	4. ジョーを交換してください。 (P6 参照)
	5.油圧オイルの減少によるピス トンストロークの減少	5.油圧オイルを給油してください。 (P7 参照)
ピストンが作動しな	1.スプールの動きが悪い。	1.スプールを掃除してください。(P7)
│ かったり、戻りが遅 │ い等、作動に異常が │ 見られるとき	2.サイレンサーの目詰まりによ るスプールの作動不良。	2.サイレンサーを交換してください
	3.シリンダー内の汚れや油分切 れによるエアーピストンの作 動不良。	3.シリンダー内の掃除をして内面と ロリング部にグリスを塗ってくだ さい。(P7)

# 使用油圧オイル

### 超硬質ジョー

油圧オイルの粘性は、本機の性能に影響を与えますので、必ず**エビ印純正の油圧 オイル**をご使用ください。

ステンレスリベットをご使用の場合は耐久性の良い**超硬質ジョー**(別売)をご使用ください。



1-B ノーズピー 2 フレームへ	∞	
フレームへ	-7 3.2	10028
	<b>ハッド</b>	10105
ジョーケー	-スヘッド	10280
ジョー (超	(超硬質·中)	10281
ジョープッ	プッシャー	10132
ジョープッ	プッシャースプリング	10133
ジョーケー	-7	10279
回り止めリング	ング	10286
回り止めスプリン	(プリング	10287
ジョーケー	-スロックナット	23640
ストップリング	ング	23634
ロリング	P-12	10128
Bリング	P-12	10129
油止めネジ	γ,	12135
ロリング	P-5	12120
FUガー (	(n)	23692
薄平リベット	1 2×5	23642
(ח) ヤーイム	(n)	23635
スプリングピン	iピン 3×18	10145
オイルピストン	、トン	23627
ウレタンロリング	リング P-22	25443
Bリング	P-22	10181
くニーをロー	リターニングスプリング	23632
ロリング	S-24	10185
ハンガー		10106
フレームキ	ムキャップ	24013
プッシュロッ	リッド	23667

番号	部 品 名	之     
58	かしタンボール 14.	23669
30	パレブスプリング	10248
31	ストレートジョイント	23671
32	エアーチューブ 4×2.6m	23672
33	安全力/(一	10015
34	安全カバー取付けナット	10108


※No.19にはNo.12 (1コ)、No.13 (2コ)、No.14 (1コ) が 組み込まれています。 ※No.17にはNo.18が組み込まれています。


# 《部品の注文方法》

下記のように機種名、部品No、部品名、数量を明記して ご注文ください。

数量	出	1個	
部 品 名	超硬質ジョー中	フレームヘッド	
部品No.	10281	10105	
機種名	AR-022M	AR-022M	

部品が改良された場合、旧部品の在庫は5年間となっております のでご了承ください。





番号	幣品名	之     	番号	問品	了 口
101	0リング P-11	23663	131	0リング P-24	10207
102	スイベル継ぎ手	23662	132	0リング P-14	10434
103	0リング S-14	10152	133	Oリング B-14	10435
104	0リング P-10A	23738	134	オイルシリンダージョイント	23700
105	0リング P-14	10434	135	六角穴付ボタンボルト M6x20	23701
106	Bリング P-14	10435	136	リターニングスプリング	23691
107	スイベル軸	23658	137	エアーシリンダー	23706
108	スイベルケース	23660	138	ストレートジョイント	10273
109	マジックチューブ	28490	139	スプールキャップB	23708
110	油圧ホース	23644	140	Oリング S-12	23709
111	カプラー袋	23652	141	0リング P-8	10336
112	カプラー雄ジョイント (U)	23713	142	スプール	23707
113	穴用C型止め輪 BTW-18	23646	143	0リング P-5	12120
114	カプラーばね軸	23655	144	サイレンサー	23689
115	スプリング	10133	145	ニップル	14484
116	弁	23648	146	0リング S-12	23709
117	0リング P-6	10150	147	スプールキャップA	23688
118	カプラー雄ケース	23654	148	エアーピストン (U)	23679
119	Bリング P-21	23718	149	0リング P-85	10452
120	0リング P-21	23711	150	エアーシリンダーキャップ	23678
121	カプラー雌ケース	23716	151	六角穴付ボルト M6x15	23690
122	Bリング P-18	23684	152	オイルタンクキャップ	15606
123	0リング P-18	23683	153	キャップ	15819
124	0リング P-6	10150	154	オイルタンク	15644
125	弁	23648	155	0リング 6-30	12445
126	スプリング	10133	156	オイルタンクベース	23693
127	カプラーばね軸	23655	157	0リング P-9	10219
128	穴用C型止め輪 BTW-16	23712	158	安全弁(U)(162付)	25467
129	オイルシリンダー	23687	159	保護チューブ	24015
130	0リング S-30	23685	160	0リング P-12	10128
*No.18	※No.129にはNo.130(1個),No.131(1個	([	161	平座金 (M6)	24426
No.13	No.132 (3個),No.133 (2個)が組み込まれています。	れています。	162	0リング S-11	25590